

**LGB** documents provided courtesy of:

**TRAINLI**

You can find everything you need for your hobby at


[Click Here >>>](#) [www.trainli.com](http://www.trainli.com)

+1 (775) 302-8011

[Say thank you and like us on Facebook](#)

<https://www.facebook.com/trainlipage/>

94969



• Hier drücken: Dann sage ich "Miau"...


• Push the button to hear me meow ...

• Pousse sur le bouton pour m'entendre miauler...

• Hier kann ich getragen werden

• Carry me here

• Amène moi où tu veux




• und das Licht geht an!


• And my light comes on!

• Et la lumière s'allumera

**Einbau der Batterien**  
**Battery Installation · Montage des piles**




Abdeckung mit Schraubendreher oder Münze öffnen.  
Use a screwdriver or coin to open the door.  
Utiliser un tournevis ou une pièce de monnaie pour ouvrir le volet.




Zwei C-Batterien einlegen.  
Insert two C batteries.  
Mettre les deux piles C en place.

**Austauschen der Glühlampe**  
**Bulb Replacement · Remplacement de l'ampoule**



Scheibe der Lampe mit Schraubendreher lösen.  
Use a screwdriver to remove lens cover.  
Utiliser un tournevis pour enlever le protège-lentille.



Glühlampe austauschen.  
Replace the bulb.  
Remplacer l'ampoule.

**Achtung!** Zwei "C"-Batterien werden benötigt (liegen nicht bei). Verwenden Sie hochwertige Batterien, wie z. B. "Alkali"-Batterien. Wenn das Modell länger nicht benutzt wird, Batterien ausbauen. Verbrauchte Batterien umweltgerecht entsorgen.

**VORSICHT!** Dieses Produkt ist nicht für Kinder unter 8 Jahren geeignet. Dieses Produkt enthält eine Glühlampe aus Glas und kleine Teile.

**Attention!** Use high-quality batteries, like "alkaline" batteries. Remove the batteries when the model is in storage. Dispose of used batteries properly.

**CAUTION!** Requires two C batteries (not included). This product is not for children under 8 years of age. This product includes a glass bulb and small parts.

**Attention !** Deux piles de type « C » sont requises (non fournies) N'utiliser que des piles de qualité supérieure, comme les piles « alcalines ». Sortir les piles lorsque le modèle n'est pas utilisé. Se débarrasser des piles usagées en suivant les règlements en vigueur.

**MISE EN GARDE !** Ce produit n'est pas pour les enfants au-dessous de 8 ans. Il comporte une ampoule en verre et des petites pièces.

94068 Dinosaurier-Wagen



94092 Aquarium-Wagen

